

animeo® IP

Building Controller RS485/io WM

100 – 230 V AC

Gebrauchsanweisung
Installationsvejledning
دليل التركيب

Notice d'installation
Installation guide
Guida all'installazione

Montagehandleiding
Installasjonsanvisninger
Installationsanvisningar



Ref. 1822314


A

[1]




B

[1]




[2]




C


[1]



[2]



[3]



[4]



[5]




D


[1]



[2]




[3]



[4]



E



DE

A ABBILDUNG

- [1] IP Building Controller RS485/io WM 100 – 230 V AC

B MONTAGE

- [1] Aufputz-Montage
[2] Hutschienen-Montage

C VERDRAHTUNG

Fertig verdrahten und Spannungsversorgung anschließen

- [1] Mindestabstand einhalten
[2] Werkzeug für alle Klemmen
[3] Anschlussplan IP Building Controller RS485/io WM
A. RS485 Bus (Ein-/Ausgang)
B. Sensor Bus (Ein-/Ausgang)
C. USB (Ein-/Ausgang) max. 150 mA (nur für USB2 io Transceiver, ref. 9018682, oder für Wartung).
D. Alarm (Eingang)
E. Schlüsselschalter (Eingang)
F. Fehler (Ausgang) max. 24 V DC / 1 A
G. IP Bus (Ein-/Ausgang)
H. LAN (Ein-/Ausgang)
I. Anzeige Spannung/Störung
Grün = Normal
Rot = Störung
K. Spannungsversorgung (Eingang)
(für Kabeltyp und -länge siehe Tabelle)
[4] Das RS485 2-Leiternetzwerk besteht je nach Ausführung aus 2 bis 250 Geräten, die in beliebiger Reihenfolge verdrahtet werden können. Zu Beginn und am Ende des Leiternetzwerks ist ein 120 Ohm Widerstand erforderlich.
[5] Der Sensorbus besteht je nach Ausführung aus 2 bis 6 Geräten, die in beliebiger Reihenfolge verdrahtet werden können. Zu Beginn und am Ende des Leiternetzwerks ist ein 120 Ohm Widerstand erforderlich.

D BATTERIE

Die Batterie in diesem Produkt ist darauf ausgelegt, über die gesamte Produktlebensdauer zu halten und nicht ausgetauscht zu werden. Die folgende Anleitung wendet sich nur an qualifizierte Elektriker und bezieht sich nur auf den korrekten Ausbau der Batterie zur Entsorgung am Ende der Produktlebensdauer.

- [1] Spannungsversorgung ausschalten.
[2] Schrauben lösen. Abdeckung am IP Building Controller RS485/io entfernen.
[3] Entnehmen Sie die verbrauchte Batterie und entsorgen Sie sie vorschriftsgemäß (Batterietyp: CR 2032).
[4] Altbatterie sachgerecht entsorgen.

E ANSCHLUSS UND INBETRIEBNAHME

Alle Geräte anschließen.

PC am IP Eingang anschließen.

animeo IP System Software starten und der Beschreibung in der Software-Bedienungsanleitung folgen.



Altbatterien/Akkus können im Handel (Verkaufsstelle) oder an den Recyclingstellen der Kommunen abgegeben werden. Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben.

DK

A BILLEDE

- [1] IP Building Controller RS485/io WM 100 – 230 V AC

B MONTERING

- [1] Vægmonteret version
[2] Din-Skinne version

C KABLING

Færdiggør kabling og tilslut forsyning

- [1] Overhold minimumsafstand
[2] Værktøj til klemmer
[3] Diagram for IP Building Controller RS485/io WM
A. RS485 bus (Ind/Ud)
B. Sensor bus (Ind/Ud)
C. USB (Ind/Ud) max. 150 mA (kun til USB2 io Transceiver, ref. 9018682, eller service).
D. Alarm (Ind)
E. Nøgleafbryder (Ind)
F. Fejl (Ud) max. 24 V DC / 1 A
G. IP Bus (Ind/Ud)
H. LAN (Ind/Ud)
I. Vis forsyning/fejl
Grøn = normal
Rød = fejl
K. Forsyning (Ind)
(Se kabeltype og længder i tabel)
[4] RS485 2 leder netværk består af 2 – 250 enheder afhængig af den aktuelle konfiguration. Enhederne kan tilsluttes i vilkårlig rækkefølge. I begge ender af netværket skal der monteres en 120 Ohm's modstand.
[5] Sensor bussen består af 2 – 6 enheder afhængig af den aktuelle konfiguration. Enhederne kan tilsluttes i vilkårlig rækkefølge. I begge ender af netværket skal der monteres en 120 Ohm's modstand.

D BATTERI

Det medfølgende batteri er designet til at holde i hele produktets levetid og forventes ikke at skulle udskiftes. Nedenstående vejledning er udelukkende beregnet på udtagning og korrekt bortskaffelse af batteriet foretaget af en faguddannet tekniker efter endt produktlevetid.

- [1] Afbryd spændingsforsyningen.
[2] Afmonter skruer og fjern lågen på IP Building Controller RS485/io.
[3] Tag det udtjente batteri ud, og bortskaf det korrekt (batteritype: CR 2032).
[4] Bortskaf det brugte batteri på forsvarlig vis.

E TILSLUTNING OG IDRIFTSÆTNING

Tilslut alle enheder.

Tilslut PC'en til IP indgangen.

Start animeo IP system software, og følg vejledningen, som er beskrevet i software manualen.



Batterier skal bortskaffes på forsvarlig vis, og må ikke blandes med andet affald. Batterierne kan afleveres på den lokale genbrugsstation.

A BILD

- [1] IP Building Controller RS485/io WM
100 – 230 V AC

B INSTALLATION

- [1] Vägghalterad version
[2] DIN monterad version

C KABLAGE

Anslut matningen och kontrollera övriga anslutningar

- [1] Beakta minimiavståndet
[2] Verktyg till klämmor
[3] Kabeldiagram för IP Building Controller RS485/io WM
A. RS485 buss (in/utgång)
B. Sensor buss (in/utgång)
C. USB (in/utgång) max. 150 mA (endast för USB2 io Tranceiver, ref 9018682, eller underhåll).
D. Larm (ingång)
E. Nyckelbrytare (ingång)
F. Fel. (utgång) max. 24 V DC / 1 A
G. IP Buss (in/utgång)
H. LAN (in/utgång)
I. Indikerar spänning/fel
Grön = normal
Röd = fel
K. Subnet kablar
(för kabeltyper och längder se tabellen)
[4] RS485 nätverket (2-tråd) består av 2 till 250 delar beroende på version. De kan kopplas i valfri ordning. Viktigt att ett 120 Ohms motstånd monteras i början och i slutet av nätverket modstand.

- [5] Sensor bussen består av 2 till 6 delar beroende på version. De kan kopplas i valfri ordning. Viktigt att ett 120 Ohms motstånd monteras i början och i slutet av nätverket modstand.

D BATTERI

Batteriet som medföljer produkten är utformat för att hålla hela produktens livstid och förutsätts inte behöva bytas. Följande anvisningar gäller endast för behöriga elektriker som ska ta bort och göra sig av med batteriet på ett korrekt sätt när produktens livslängd är över.

- [1] Bryt matningen till enheten.
[2] Ta bort skruvarna och ta av locket på IP Building Controller RS485/io.
[3] Ta bort det uttjanta batteriet och miljösortera det korrekt (batterityp: CR 2032).
[4] Korrekt förvaring av använda batterier.

E IDRIFTSÄTTNING OCH DRIFT

Färdigställ all installation av produkterna.

Koppla PC:n till IP ingången.

Kör animeo IP System Software och följ proceduren som beskrivs i mjukvarumanualen.



Batterier skall sorteras ifrån övrigt avfall och skall återvinnas enligt lokala föreskrifter.

BEDRADING KABELING KABLAGE

	Aansluiting naar ... Tilkobling til ... Anslutning till ...	Bekabeling Kabel Kabel	Twisted pair Tvinnet par Partvinnad kabel	Max. lengte Max. avstand Max. avstånd
A	RS485 Bus	Min.: 2 x 0.6 mm/22 AWG Max.: 2 x 0.8 mm/20 AWG	Required	500 m/1650 ft
B	Sensor Bus	Min.: 2 x 0.6 mm/22 AWG Max.: 2 x 0.8 mm/20 AWG	Required	500 m/1650 ft
C	USB	USB 2.0 Standard A	-	5 m/16 ft
D	Alarm IN	Min.: 2 x 0.6 mm/22 AWG Max.: 2 x 0.8 mm/20 AWG	-	100 m/330 ft
E	Key switch IN	Min.: 2 x 0.6 mm/22 AWG Max.: 2 x 0.8 mm/20 AWG	-	100 m/330 ft
F	Error OUT	Min.: 3 x 0.6 mm/22 AWG Max.: 3 x 0.8 mm/20 AWG	-	100 m/330 ft
G	IP Bus	Cat. 5/100 Mbit/s	-	100 m/330 ft
H	LAN	Cat. 5/100 Mbit/s	-	100 m/330 ft

أ الصورة

- [1] جهاز تحكم بأنظمة المباني عبر بروتوكول الإنترنت
(IP Building Controller RS485/io WM)
100 - 230 V AC

ب التركيب

- [1] صيغة مثبتة في الحائط
[2] صيغة مثبتة بموصل Din

ت التمديدات

ينبغي وصل الجهاز بالكهرباء بعد إتمام التمديدات

- [1] البقاء على حد أدنى من المسافة
[2] مفك البراغي صالح للبرؤوس كافة
[3] الرسم البياني لتمديدات جهاز تحكم بأنظمة
المباني عبر بروتوكول الإنترنت
(IP Building Controller RS485/io WM)
أ. RS485 bus (إدخال/إخراج)
ب. ناقل جهاز التحسس (إدخال/إخراج)
ت. ناقل تسلسلي عالمي USB (إدخال/إخراج)
الحد الأقصى 150mA (فقط لجهاز الإرسال
والاستقبال USB2.0 ، مرجع. 9018682 أو للصيانة)
ث. نظام الإنذار (إدخال)

- ج. مفتاح كهربائي للتبديل (إدخال)
ح. خطا (إخراج) الحد الأقصى 1A / 24V DC
خ. ناقل ال IP (إدخال/إخراج)
د. الشبكة المحلية LAN (إدخال/إخراج)
ذ. عرض التوتر الكهربائي/ الخلل في التشغيل
أخضر = تشغيل طبيعي
أحمر = خلل في التشغيل
ر. التزويد بالطاقة الكهربائية (إخراج)
(راجع الجدول للتحقق من نوع الكابل وطوله)

- [4] تضم شبكة 2 RS485 السلكية من 2 إلى 250 جهاز
بحسب اختلاف الصيغة. يمكن وصل هذه الأجهزة
بالترتيب المرغوب. غير أن مقاومة بمعدل 120 أوم
تبقى ضرورية في بداية شبكة الأسلاك كما في نهايتها.
[5] يضم ناقل جهاز التحسس من 2 إلى 6 أجهزة بحسب
اختلاف الصيغة. يمكن وصل هذه الأجهزة بالترتيب
المرغوب. غير أن مقاومة بمعدل 120 أوم تبقى ضرورية
في بداية شبكة الأسلاك كما في نهايتها.

ث البطارية

- تم تصميم البطارية المضمنة في المنتج لتستمر طوال
العمر الافتراضي للمنتج وليس من المتوقع أن يتم
استبدالها. ويتم توفير الإرشادات التالية فقط للكهربائيين
المؤهلين لإزالة البطارية والتخلص منها بشكل صحيح في
نهاية العمر الافتراضي للمنتج.
[1] إقطع التيار الكهربائي.
[2] إنزع البراغي وافتح غطاء جهاز مراقبة المباني عبر
الإنترنت RS485/io.
[3] إنزع البطارية المستعملة وأدخل بطارية جديدة
(من نوع CR 2032).
[4] تخلص من البطارية المستعملة بالطريقة المناسبة.

ج الاختبار قبل وصل التيار الكهربائي

وكيفية التشغيل

- تتم عملية تركيب الأجهزة كافة.
قم بوصل الحاسوب بمخرج ال IP .
شغل برنامج نظام ال IP واتبع مراحل العملية المذكورة
في دليل البرنامج.

تنبيه!

من الضروري فصل البطاريات أو المراكز عن النفايات الأخرى
وينبغي إعادة تدويرها عبر نظام معالجة النفايات أو نظام
إعادة التدوير.

VERDRAHTUNG KABELING الكابل

	Anschluss an ... Forbindelse til ... ووصل في ...	Leitung Kabel الكابلات	Verdrilltes Adern- paar Parsnoet الأسلاك المجدولة	Max. Länge Maks. længde المسافة القصوى
A	RS485 Bus	Min.: 2 x 0.6 mm/22 AWG Max.: 2 x 0.8 mm/20 AWG	Required مطلوبة	500 m/1650 ft
B	Sensor Bus	Min.: 2 x 0.6 mm/22 AWG Max.: 2 x 0.8 mm/20 AWG	Required مطلوبة	500 m/1650 ft
C	USB	USB 2.0 Standard A	-	5 m/16 ft
D	Alarm IN	Min.: 2 x 0.6 mm/22 AWG Max.: 2 x 0.8 mm/20 AWG	-	100 m/330 ft
E	Key switch IN	Min.: 2 x 0.6 mm/22 AWG Max.: 2 x 0.8 mm/20 AWG	-	100 m/330 ft
F	Error OUT	Min.: 3 x 0.6 mm/22 AWG Max.: 3 x 0.8 mm/20 AWG	-	100 m/330 ft
G	IP Bus	Cat. 5/100 Mbit/s	-	100 m/330 ft
H	LAN	Cat. 5/100 Mbit/s	-	100 m/330 ft

FR

A IMAGE

- [1] IP Building Controller RS485 WM/io
100 - 230 V AC

B INSTALLATION

- [1] Version murale
[2] Version rail DIN

C CÂBLAGE

Connecter l'alimentation en fin de câblage

- [1] Gardez une distance minimale
[2] Tournevis adapté pour tous les borniers
[3] Schéma de branchement de l'IP Building Controller RS485/io WM
A. RS485 bus (entrée/sortie)
B. Bus capteurs (entrée/sortie)
C. USB (entrée/sortie) max. 150 mA (uniquement pour USB2io Transceiver, ref. 9018682, ou pour la maintenance).
D. Alarme (entrée)
E. Contact à clef (entrée)
F. Erreur (sortie) max. 24 V DC / 1 A
G. Bus IP (entrée/sortie)
H. LAN (entrée/sortie)
I. Indication alimentation/dysfonctionnement
Vert = Normal
Rouge = Défaut
K. Alimentation principale
(Type de câble et longueur: voir le tableau)
[4] L'interface RS485 2 fils est composée de 2 à 250 appareils dont le nombre dépend de la version de l'appareil. Ils peuvent être câblés dans n'importe quel ordre. Au début et à la fin du bus filaire une résistance 120 Ohm est indispensable.
[5] Le bus dédié aux capteurs est composé de 2 à 6 appareils dont le nombre dépend de la version de l'appareil. Ils peuvent être câblés dans n'importe quel ordre. Au début et à la fin du bus filaire une résistance 120 Ohm est indispensable.

D BATTERIE

La pile fournie avec le produit est conçue pour une durée de vie identique à celle du produit et son remplacement n'est pas prévu. Les instructions suivantes sont fournies uniquement pour permettre à un électricien qualifié de retirer et mettre au rebut correctement la pile en fin de vie du produit.

- [1] Couper l'alimentation du contrôleur de moteur.
[2] Oter les vis et ouvrir le couvercle de l'IP Building Controller RS485/io.
[3] Retirez la pile usagée et mettez-la au rebut de manière appropriée (type de pile : CR 2032).
[4] Positionnement approprié de la batterie utilisée.

E MISE EN SERVICE ET EXPLOITATION

Terminer l'installation de tous les produits.

Relier le PC à l'entrée IP du Building Controller.

Démarrer le programme animeo IP System Software et suivre la procédure décrite dans le manuel logiciel.



Les piles ou les accumulateurs doivent être séparées des autres types de déchets et doivent être recyclés par votre système de traitement local et filière de recyclage.

GB

A PICTURE

- [1] IP Building Controller RS485/io WM
100 - 230 V AC

B INSTALLATION

- [1] Wall mounted version
[2] Din-rail version

C WIRING

Complete the wiring and connect power supply

- [1] Keep to minimum distance
[2] Tool for all terminals
[3] Wiring diagram IP Building Controller RS485/io WM
A. RS485 bus (input/output)
B. Sensor bus (input/output)
C. USB (input/output) max. 150 mA (only for USB2io Transceiver, ref. 9018682, or for maintenance).
D. Alarm (input)
E. Key switch (input)
F. Error (output) max. 24 V DC / 1 A
G. IP Bus (input/output)
H. LAN (input/output)
I. Display voltage/malfunction
Green = normal
Red = malfunction
K. Power supply (input)
(type of cable and length see table)
[4] The RS485 2-wired network consists of 2 to 250 devices depending on the version. They can be wired in any order. At the beginning and at the end of the wire network a 120 Ohm resistance is essential.
[5] The sensor bus consists of 2 to 6 devices depending on the version. They can be wired in any order. At the beginning and at the end of the wire network a 120 Ohm resistance is essential.

D BATTERY

The battery included in the product is designed to last throughout the product lifetime and is not foreseen to be replaced. The following instruction is provided only for qualified electricians to remove and dispose the battery correctly at the end of life of the product.

- [1] Switch off power supply.
[2] Release screws and remove cover of IP Building Controller RS485/io.
[3] Remove waste battery and dispose of correctly (battery type: CR 2032).
[4] Proper disposal of used battery.

E COMMISSIONING AND OPERATING

Complete installation of all devices.

Connect the PC to the IP input.

Run the animeo IP System Software and follow the procedure described in the software manual.



Batteries or accumulators have to be separated from other type of waste and must be recycled through your local treatment and recycling system.

A IMMAGINE

- [1] IP Building Controller RS485 WM/io
100 - 230 V AC

B MONTAGGIO

- [1] Versione montaggio a muro
[2] Versione montaggio su guida DIN

C COLLEGAMENTO ELETTRICO

Alimentare il dispositivo solo dopo aver terminato il cablaggio.

- [1] Mantenere la distanza minima
[2] Caratteristiche cacciavite per tutti i cablaggi
[3] Schema di cablaggio IP Building Controller RS485 WM/io
A. Linea bus RS485 (ingresso/uscita)
B. Bus Sensori (ingresso/uscita)
C. USB (ingresso/uscita) max. 150 mA (art. 9018682 solo per transceiver USB2io o per manutenzione).
D. Ingresso interruttore a chiave
E. Uscita Errore max. 24 V DC / 1 A
G. IP Bus (ingresso/uscita)
H. LAN (ingresso/uscita)
I. LED alimentazione/malfunzionamento
Verde = normale
Rosso = malfunzionamento
K. Alimentazione di rete (ingresso)
[4] La rete cablata RS485 - 2 consente di connettere da 2 a 250 dispositivi (a seconda della versione). Possono essere cablati in qualsiasi ordine. All'inizio ed alla fine della rete cablata è necessario inserire una resistenza da 120 Ohm.

- [5] La linea bus Sensori consente di collegare da 2 a 6 dispositivi (a seconda della versione). Possono essere cablati in qualsiasi ordine. All'inizio ed alla fine della rete cablata è necessario inserire una resistenza da 120 Ohm.

D BATTERIA

La batteria inclusa nel prodotto è stata concepita con l'obiettivo di durare per tutto il ciclo di vita del prodotto e non dovrebbe essere mai sostituita. Le seguenti istruzioni per la rimozione e lo smaltimento della batteria al termine del ciclo di vita del prodotto sono fornite solo per elettricisti qualificati.

- [1] Togliere alimentazione.
[2] Allentare le viti e rimuovere il coperchio dell'IP Building Controller RS485.
[3] Rimuovere la batteria scarica e smaltirla correttamente (tipo di batteria: CR 2032).
[4] Smaltire negli appositi contenitori le batterie usate.

E CONFIGURAZIONE

Completare l'installazione di tutti i dispositivi. Connettere il PC all'ingresso IP. Avviare il software animeo IP System e seguire la procedura descritta ne.



Pile e accumulatori devono essere separati da altri tipi di rifiuti e devono essere riciclate secondo il sistema di trattamento e riciclaggio locali.

CÂBLAGE CABLE CAVO

	Connexion aux ... Connection to ... Connettere a ...	Câble Cables Cavo	Paires torsadées Twisted pairs Doppino	Longueur ma- ximum Max. distance Max. distanza
A	RS485 Bus	Min.: 2 x 0.6 mm/22 AWG Max.: 2 x 0.8 mm/20 AWG	Required	500 m/1650 ft
B	Sensor Bus	Min.: 2 x 0.6 mm/22 AWG Max.: 2 x 0.8 mm/20 AWG	Required	500 m/1650 ft
C	USB	USB 2.0 Standard A	-	5 m/16 ft
D	Alarm IN	Min.: 2 x 0.6 mm/22 AWG Max.: 2 x 0.8 mm/20 AWG	-	100 m/330 ft
E	Key switch IN	Min.: 2 x 0.6 mm/22 AWG Max.: 2 x 0.8 mm/20 AWG	-	100 m/330 ft
F	Error OUT	Min.: 3 x 0.6 mm/22 AWG Max.: 3 x 0.8 mm/20 AWG	-	100 m/330 ft
G	IP Bus	Cat. 5/100 Mbit/s	-	100 m/330 ft
H	LAN	Cat. 5/100 Mbit/s	-	100 m/330 ft

NL

A AFBEELDING

- [1] IP Building Controller RS485 WM/io
100 – 230 V AC

B MONTAGE

- [1] Wand montage
[2] DIN-rail montage

C BEDRADING

Sluit de netspanning en de bedrading naar andere besturingen aan

- [1] Minimale afstand aanhouden
[2] Gereedschap voor alle aansluitingen
[3] Aansluitschema IP Building Controller RS485/io WM

A. RS485 Bus (in- en uitgang)

B. Sensor Bus (in- en uitgang)

C. USB (in- en uitgang) max. 150 mA (alleen voor USB2 io zender-ontvanger, ref. 9018682, of voor onderhoud).

D. Alarm (ingang)

E. Sleutel schakelaar (ingang)

F. Foutmelding (uitgang) max. 24 V DC / 1 A

G. IP Bus (in- en uitgang)

H. LAN (in- en uitgang)

I. Indicatie spanning/storing
Groen = normaal
Rood = storing

K. Netspanning (ingang)
(zie voor kabeltype en lengte de tabel)

- [4] Het RS 485 2-aderig netwerk bestaat uit 2 tot 250 toestellen, afhankelijk van de uitvoering. Deze kunnen in willekeurige volgorde aangesloten worden. Aan het begin en aan het einde van de bus is een 120 Ohm weerstand noodzakelijk.

- [5] De sensor bus bestaat uit 2 tot 6 toestellen, afhankelijk van de uitvoering. Deze kunnen in willekeurige volgorde aangesloten worden. Aan het begin en aan het einde van de bus is een 120 Ohm weerstand noodzakelijk.

D BATTERIJ

De batterij in het product is bedoeld om gedurende de De batterij in het product is bedoeld om gedurende de hele levensduur van het product mee te gaan en hoeft naar verwachting niet vervangen te worden. De volgende aanwijzingen zijn alleen bedoeld voor gekwalificeerde elektriciërs voor het correct verwijderen en afdanken van de batterij aan het levenseinde van het product.

- [1] Schakel de spanning uit.
[2] Draai de schroeven los en verwijder de beschermkap van de IP Building Controller RS485/io.
[3] Verwijder de oude batterij en dank deze af op correcte wijze (batterijtype: CR 2032).
[4] Lever de batterijen in bij een daarvoor aangewezen verzamelpunt.

E INBEDRIJFSTELLING EN GEBRUIK

Alle producten installeren.

PC aan de IP ingang aansluiten.

Start de animeo IP-systeemsoftware en volg de procedure zoals beschreven in de softwarehandleiding.



Batterijen moeten als klein chemisch afval worden afgevoerd en op daarvoor aangewezen plekken worden ingeleverd.

NO

A BILDER

- [1] IP Building Controller RS485/io WM
100 – 230 V AC

B MONTERING

- [1] Veggmontert versjon
[2] DIN-rail versjon

C KABLING

Koble til strøm og kontrollere koblinger

[1] Vær oppmerksom på minimum avstand

[2] Verktøy for klemmer

[3] Kabelskjema IP Building Controller RS485/io WM

A. RS485 Bus (inn-utgang)

B. Sensor Bus (inn-utgang)

C. USB (inn-utgang) max. 150 mA (bare for USB2io Transceiver, ref. 9018682, eller for vedlikehold).

D. Alarm (inngang)

E. Nøkkel bryter (inngang)

F. Error (Ud) max. 24 V DC / 1 A

G. IP Bus (inn-utgang)

H. LAN (inn-utgang)

I. Display voltage/malfunksjon
Grønn = normal
Rød = malfunksjon

K. Spenning (inngang)
(se kabeltype og lengde i tabellen)

- [4] RS485 2-wierd network består av 2 til 250 produkter avhengig av versjon. De kan kobles i vilkårlig rekkefølge. Det skal sitte en motstand på 120 Ohm i hver ende.

- [5] Sensor bussen består av 2 til 6 produkter avhengig av versjon. De kan kobles i vilkårlig rekkefølge. Det skal sitte en motstand på 120 Ohm i hver ende.

D BATTERI

Batteriet som er inkludert i produktet, er ment å vare hele produktets levetid og er ikke beregnet på utskifting. Veiledningen nedenfor er bare beregnet på autoriserte elektrikere for korrekt fjerning og kassering av batteriet etter endt levetid for produktet.

[1] Bryt strømtilførselen.

[2] Løsne skruene og fjern dekslet IP Building Controller RS485.

[3] Fjern det brukte batteriet og kasser det på riktig måte (batteritype: CR 2032).

[4] Riktig avhending av brukte batterier.

E DRIFTSETTING OG BRUK

Komplett installasjon av alle produkter.

Koble PC til IP input.

Kjør animeo IP System Software og følg prosedyren beskrevet i software manualen.



Batterier eller akkumulatorer må skilles fra andre typer avfall og må resirkuleres gjennom lokal behandling og gjenvinning system.

- AR** يرجى قراءة الإرشادات واتباعها جيدًا قبل المباشرة بعملية التركيب. فأني خطأ في التركيب قد يؤدي إلى إصابات بليغة. لذلك، يجب توكيل مهمة تركيب هذا المنتج إلى اختصاصي في مجال الكهرباء. شركة سومفي غير مسؤولة عن الأعطال والأضرار في حال ارتكبت بسبب اتباع خاطئ للإرشادات. يرجى الاحتفاظ بهذه الإرشادات كمرجع للاستخدام اللاحق.
- DE** Vor Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitsanweisungen in dieser Anleitung beachten. Die Haftung von SOMFY für Mängel und Schäden ist ausgeschlossen, wenn diese auf Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung (falsche Installation, Fehlbedienung, etc.) beruhen. Errichten, Prüfen und Inbetriebsetzen der Anlage darf nur von einer Fachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden! Schalten Sie alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos! Treffen Sie Vorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten!
- DK** Før installationen påbegyndes, skal denne vejledning læses, og anvisningerne følges. Fejl på installationen kan medføre alvorlig personskade. Produktet skal monteres af en autoriseret elektriker. Somfy's ansvar for mangler og skader, bortfalder hvis anvisningerne i denne installationsvejledning ikke følges. Gem denne vejledning til fremtidig brug.
- FR** Avant la mise en œuvre, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité ci-jointes. Une mauvaise installation peut conduire à de graves blessures. Le produit doit être installé par un électricien qualifié. SOMFY ne peut être tenue responsable des vices et des dommages occasionnés par un non respect de ces instructions. Conservez ces instructions pour toute intervention sur le produit.
- GB** Before installation, please read and follow these instructions. An incorrect installation could lead to serious injury. The product must be installed by a qualified electrician. SOMFY's liability for defects and damages is excluded if they were caused by disregard of the instructions. Keep these instructions for future reference.
- IT** Prima dell'installazione leggere attentamente queste istruzioni. Un'installazione non corretta può causare gravi ferite. L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato. SOMFY non può essere ritenuta responsabile per difetti o danneggiamenti causati dal mancato rispetto di queste istruzioni. Conservare queste istruzioni.
- NL** Lees voor het installeren eerst deze handleiding. Een onjuiste installatie kan de apparatuur ernstig beschadigen. Dit product mag alleen door een deskundige aangesloten worden. De SOMFY garantie is niet van toepassing als de aanwijzingen in deze handleiding genegeerd worden. Bewaar dit document voor later gebruik.
- NO** Før installasjon, les disse instrukser. Feil installasjon kan føre til alvorlig skade. Installasjonen skal utføres av autorisert installatør. SOMFY's ansvar for skader bortfaller hvis disse instruksjoner ikke følges. Behold instruksjonene for fremtidige referanser.
- SE** Före installation, läs noggrant igenom denna manual och följ sedan instruktionerna. En felaktig installation kan medföra livsfara. Produkten skall installeras av behörig elektriker. SOMFY's åtaganden gäller ej om installation inte utförts enligt instruktionerna. Spara manualen för framtida bruk.

CHARACTERISTICS

animeo Building Controller RS485/io WM Ref. 1822314

Supply voltage	100-230 V AC / 50/60 Hz
Stand-by current (IEC 62301)	< 0.08 W@230 V AC / 50 Hz < 0.16 mA@110 V AC / 50 Hz
Stand-by power (IEC 62301)	< 5.2 W@230 V AC / 50 Hz < 5.2 W@110 V AC / 50 Hz
Terminals	Wago/spring connectors
Alarm IN	Normally closed, SELV 16 V DC
Key IN	Normally open, SELV 16 V DC
Error OUT	Dry contact, NC and NO, 24 V DC / 1 A max.
USB	max. 150 mA (5 V DC SELV)
External overcurrent protection	16 A fuse required
Operating temperature	0 °C to 45 °C
Relative humidity	max. 85 %
Material of housing	PC-ABS polycarbonate
Housing dimensions (W x H x D)	100 x 175 x 50 mm
Degree of protection	IP 20
Protection class	II
Conformity	www.somfy.com/ce

The Building Controller is an electronically and manually-operated, independently-mounted control

- Class A control function
- Type 1 action
- Pollution degree: 2
- Rated impulse voltage: 2.5 kV
- Temperature of the ball hardness test: 82 °C
- Type X attachment
- Method of attachment for non-detachable cords: screwless spring terminal
- EMC emission test: $U_{AC} = 230 \text{ V AC}$ $I_{AC} = 0.07 \text{ A}$ (EN 55022 Class B emission)

Der Building Controller ist ein elektronisch und manuell betätigtes, unabhängig montiertes Regel- und Steuergerät

- Software-Klasse A
- Wirkungsweise: Typ 1
- Verschmutzungsgrad: 2
- Bemessungs-Stoßspannung: 2.5 kV
- Temperatur der Kugeldruckprüfung: 82 °C
- Anbringungsart: Typ X
- Befestigungsart für fest angeschlossene Leitungen: Schraubenlose Federklemme
- EMV Störaussendungsprüfung: $U_{AC} = 230 \text{ V AC}$ $I_{AC} = 0.07 \text{ A}$ (EN 55022 Sendeklasse B)

SOMFY ACTIVITÉS SA

50 Avenue du Nouveau Monde

74300 Cluses

France

T +33 (0)4 50 96 70 00

F +33 (0)4 50 96 71 89

www.somfy.com/projects

www.somfy.com

SOLUTIONS FOR BUILDING CONTROL

