

HTA 811-0

- DE** Türklingel 3-Klang-Gong oder 2-Ton-Ruf
EN Doorbell 3-tone chime or 2-tone call
FR Sonnette de porte avec carillon 3 tonalités ou appel 2 tonalités
IT Campanello del posto esterno gong tritonale o chiamata bitonale
NL Deurbel 3-klanks-gong of 2-toons-oproep
DK Dørklokke 3-tone eller 2-tone
SE Dörringklocka 3-tons-gong eller 2-tonssignal

- DE** Etagenlingel Dauerton
EN Storey bell, continuous tone
FR Sonnette d'étage à tonalité continue
IT Campanello del piano tono continuo
NL Etagebel lange toon
DK Etageringetryk konstant tone
SE Våningsringklocka permanent ton



- DE** Türöffner schalten
EN Door release switching
FR Actionner la gâche
IT Azionamento apriporta
NL Deuropener schakelen
DK Aktivering af døråbner
SE Koppla dörröppnaren



- DE** Licht schalten
EN Light switching
FR Mettre la lumière
IT Accensione luce
NL Licht schakelen
DK Lystænding
SE Koppla ljuset



- DE** Klingeltonlautstärke einstellen
EN Setting the ring tone volume
FR Régler le volume de sonnerie
IT Impostazione volume campanello
NL Beltoonvolume instellen
DK Indstilling af ringe-tonens lydstyrke
SE Inställning av ringsignals ljudstyrka