

## Pollerleuchte PETRA P II LED mit TAB-LL LED

Die Leuchte ist anschlussfertig verdrahtet.

Bei Var. 1 Eingrabstück (1) in den Boden einlassen. Dabei ist zu beachten, dass eine Bohrung (2) des Eingrabstücks entgegengesetzt des Lichtaustritts platziert wird. Somit ist eine einheitliche Leuchtausrichtung gegeben.

Bei Var. 2 Standrohr (3) mit Stahlplatte auf Betonfundament aufsetzen, Befestigungsbohrungen markieren und entsprechend den vorgesehenen Ankerschrauben M10 bohren.

Die Tür (4) mit Dreikantschlüssel M6 öffnen. Anschlussleitung ca. 0,4m frei legen und durch das Standrohr (3) ziehen.

Standrohr (3) mit 3 Stk. Schrauben M10 (2) bzw. 3 Stk. Ankerschrauben M10 (2) befestigen.

Kabelübergangskasten (5) montieren und Erdkabel sowie freies Leitungsende (6) anschließen.

Die Tür (4) wieder schließen.

Um an das LED-Modul zu gelangen, sind die 3 Stk. Senkschrauben (7) zu lösen und der Leuchtenkörper (8) nach oben zu ziehen.

1 Stk. Schraube (9) lösen und Abdeckung (10) nach oben abziehen.

**Var. 1  
mit Eingrabstück**

**Var. 2  
ohne Eingrabstück**

Lochkreis  $\varnothing 150/$   
3x  $\varnothing 13$

$\varnothing 180$