

**Produktinformation** (gemäß EU-Verordnung Nr. 2015/1188)

1	Markenname		Vaillant
2	Modelle	I	VEI 300/1 MW
		II	VEI 500/1 MW
		III	VEI 700/1 MW
		IV	VEI 800/1 MW
		V	VEI 1000/1 MW
		VI	-

				I	II	III	IV	V	VI
10	Nennwärmeleistung	$P_{nom}$	<i>kW</i>	0,3	0,5	0,7	0,8	1,0	-
11	Mindestwärmeleistung (Richtwert)	$P_{min}$	<i>kW</i>	0,3	0,5	0,7	0,8	1,0	-
12	Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	<i>kW</i>	0,3	0,5	0,7	0,8	1,0	-
13	Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	$el_{max}$	<i>kW</i>	0,320	0,500	0,650	0,800	1,000	-
14	Hilfsstromverbrauch bei Mindestwärmeleistung	$el_{min}$	<i>kW</i>	0,320	0,500	0,650	0,800	1,000	-
15	Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand	$el_{SB}$	<i>kW</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
16	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat			-	-	-	-	-	-
17	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/ oder Außentemperatur			-	-	-	-	-	-
18	elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/ oder Außentemperatur			✓	✓	✓	✓	✓	-
19	Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung			-	-	-	-	-	-
20	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle			-	-	-	-	-	-
21	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle			-	-	-	-	-	-
22	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat			-	-	-	-	-	-
23	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle			-	-	-	-	-	-
24	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung			-	-	-	-	-	-
25	mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung			✓	✓	✓	✓	✓	-
26	Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung			-	-	-	-	-	-
27	Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster			✓	✓	✓	✓	✓	-
28	mit Fernbedienungsoption			-	-	-	-	-	-
29	mit adaptiver Regelung des Heizbeginns			-	-	-	-	-	-



30	mit Betriebszeitbegrenzung			-	-	-	-	-	-
31	mit Schwarzkugelsensor			-	-	-	-	-	-
32	Adresse des Herstellers			Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany					



de (1) Markenname (2) Modelle (3) Energieeffizienzklasse (4) direkte Wärmeleistung (5) indirekte Wärmeleistung (6) Energieeffizienzindex (7) Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (8) Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (9) Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen. (10) Nennwärmeleistung (11) Mindestwärmeleistung (Richtwert) (12) Maximale kontinuierliche Wärmeleistung (13) Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung (14) Hilfsstromverbrauch bei Mindestwärmeleistung (15) Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand (16) manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat (17) manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur (18) elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur (19) Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung (20) einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle (21) zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle (22) Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat (23) mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle (24) mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung (25) mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung (26) Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung (27) Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster (28) mit Fernbedienungsoption (29) mit adaptiver Regelung des Heizbeginns (30) mit Betriebszeitbegrenzung (31) mit Schwarzkugelsensor (32) Adresse des Herstellers

