



DZS 30/6 B

DZQ/DZS/DZF..B Standard (Rechtslauf, 1 Drehzahl)



SC - Schutzkontakt
TK - Thermokontakt

DZQ/DZS/DZF..B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)



SC - Schutzkontakt
TK - Thermokontakt

