



DZQ/DZS/DZF..B Standard (Rechtslauf, 1 Drehzahl)





SC - Schutzkontakt
 TK - Thermokontakt

DZQ/DZS/DZF..B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)




SC - Schutzkontakt
 TK - Thermokontakt





DZS 60/8 B



DZS 60/8 B

