



DZQ 60/6 B

DZQ/DZS/DZF..B Standard (Rechtslauf, 1 Drehzahl)




SC - Schutzkontakt
 TK - Thermokontakt


DZQ/DZS/DZF..B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)




SC - Schutzkontakt
 TK - Thermokontakt



DZQ 60/6 B



DZQ 60/6 B



DZQ 60/6 B

