

Ein-Tassen-Kaffeemaschine | Doppelwandiger Reisebecher | 0,42 l | Timer

Allgemeine Informationen

Diese Nedis®-Ein-Tassen-Kaffeemaschine passt nahezu perfekt in jeden engen morgendlichen Zeitplan. Bei jedem Brühvorgang wird genug Kaffee zubereitet, um den im Lieferumfang enthaltenen Reisebecher zu füllen. Sie verschwenden keine Zeit mit dem Ausgießen von Kaffee aus normalen Tassen oder einer Kaffeekanne in Ihren Kaffeebecher für unterwegs und sparen dadurch auch Geschirr.

Stellen Sie den Timer für noch mehr Effizienz ein, und Ihr Kaffee ist dann fertig, wenn Sie das Haus verlassen. Einfach den Deckel aufsetzen und los geht's.

Und keine Sorge, wenn Sie vergessen haben, die Kaffeemaschine auszuschalten. Sie schaltet sich nach einer gewissen Zeit der Inaktivität automatisch ab.

Features

- Automatische Abschaltung - sicher und energieeffizient
- Timer - Ihr Kaffee ist im passenden Moment fertig
- Blau beleuchtetes LCD-Display - zeigt die aktuelle Uhrzeit an
- Kleine Standfläche und ein schlankes Edelstahldesign in Hochglanzschwarz - passt in jede Inneneinrichtung und jede Küchenzeile
- Einschließlich Reisebecher mit Deckel - passt in Ihren Becherhalter im Auto
- Doppelwandige Isolierung des Bechers - hält den Kaffee warm und den Becher außen angenehm kühl
- Anti-Tropf-Funktion - hält Ihre Küchenzeile sauber

Technische Daten

Kabellänge:	0.8 m
Frequenz:	50/60 Hz
Kapazität:	0.42 l
Eingangsspannung:	230 VAC 50/60 Hz



Verkaufsinformationen

Ordercode:	KACM310FBK
Produktbeschreibung:	Ein-Tassen-Kaffeemaschine Doppelwandiger Reisebecher 0,42 l Timer
Verpackung:	Giftbox
Marke:	Nedis



Menge	LxBxH (mm)	Gewicht
-------	------------	---------

1	220x310x160	1300 gr.
6	440x320x480	8320 gr.

Ein-Tassen-Kaffeemaschine | Doppelwandiger Reisebecher | 0,42 l | Timer

Leistung:	700 W
Max. Kapazität:	1 Tasse
Reinigung Typ:	Kaffeemaschine
Material:	Kunststoff / Edelstahl
Farbe:	Schwarz/Silber
Stecker:	Schutzkontakt / Typ F (CEE 7/7)
Feature:	Anti-Tropf-System
Feature:	Thermo-Kaffeebecher
Feature:	Timer

Verpackungsinhalt

Kaffeemaschine
Reisebecher mit Deckel
Kurzanleitung