


DZQ 35/2 B

DZQ/DZS/DZF..B Standard (Rechtslauf, 1 Drehzahl)




SC - Schutzkontakt
TK - Thermokontakt


DZQ/DZS/DZF..B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)




SC - Schutzkontakt
TK - Thermokontakt




DZQ 35/2 B



DZQ 35/2 B



DZQ 35/2 B



DZQ 35/2 B

