



DZQ/DZS/DZF..B Standard (Rechtslauf, 1 Drehzahl)



SC - Schutzkontakt


TK - Thermokontakt

DZQ/DZS/DZF..B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)




SC - Schutzkontakt

TK - Thermokontakt




SCHALTBILDER

DZF 30/4 B




SCHALTBILDER

DZF 30/4 B



SCHALTBILDER

DZF 30/4 B



SCHALTBILDER

DZF 30/4 B

