



## DZF 35/4 B

### DZQ/DZS/DZF..B Standard (Rechtslauf, 1 Drehzahl)




SC - Schutzkontakt  
 TK - Thermokontakt


### DZQ/DZS/DZF..B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)




SC - Schutzkontakt  
 TK - Thermokontakt




## DZF 35/4 B



## DZF 35/4 B



## DZF 35/4 B



## DZF 35/4 B

