


## DZF 40/6 B

### DZQ/DZS/DZF..B Standard (Rechtslauf, 1 Drehzahl)





SC - Schutzkontakt  
 TK - Thermokontakt

### DZQ/DZS/DZF..B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)




SC - Schutzkontakt  
 TK - Thermokontakt






## DZF 40/6 B



## DZF 40/6 B



## DZF 40/6 B

