


Montageanleitung

Ⓒ mounting instruction Ⓕ Notice de montage Ⓖ Instrukcja montaży
Ⓔ Instrucciones de montaje Ⓖ Istruzioni di montaggio

PFLO...




RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417 Jungingen
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
kontakt@ridi-group.de · www.ridi-group.com





- (D) Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- (GB) Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- (F) Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- (PL) W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- (E) Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- (I) Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.

- (D) Verwendung der Leuchte in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.
- (GB) Use of the luminaire in an environment where a conductive deposition of dust on the luminaire is expected.
- (F) Utilisation du luminaire dans un environnement où un dépôt de poussière conductrice peut être attendu.
- (PL) Zastosowanie oprawy w otoczeniu, w którym można się spodziewać osiadania na oprawie pyłu przewodzącego.
- (E) Uso de la luminaria en un entorno en el que pueda producirse una acumulación de polvo conductor sobre la misma.
- (I) Applicazione della lampada in un ambiente in cui è prevedibile il deposito di polvere conduttiva sull'apparecchio.




- (D) Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- (GB) Only the manufacturer, a trained service technician or another equally qualified person is permitted to replace the light source of this luminaire.
- (F) La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, un technicien de service mandaté par celui-ci ou une personne présentant une qualification analogue.
- (PL) Wymiany źródła światła w tej oprawie oświetleniowej może dokonać wyłącznie producent bądź uprawniony pracownik serwisu albo osoba o podobnych kwalifikacjach.
- (E) La fuente de luz de esta luminaria solamente podrá ser sustituida por el fabricante o una persona designada por este, ya sea un técnico de servicio u otra persona debidamente cualificada.
- (I) La sorgente luminosa di tale lampada può essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico di assistenza da questi designato oppure da personale dotato di qualifica equivalente.













- Ⓓ Bei Wandmontage muss die Leitungseinführung unten positioniert sein
- ⒼⒷ In case of wall mounting, cable entry must be positioned below
- Ⓕ En cas de fixation murale, l'entrée pour câbles doit être située au-dessous
- ⒼⓁ Przy montażu naściennym wprowadzenie przewodu musi być pozycjonowane na dole
- Ⓔ En caso de montaje mural, la entrada para los cables tiene que ser situada en la parte baja
- Ⓘ In caso di montaggio a parete, l'ingresso conduttori deve essere posizionato sotto




PFLO..0660...	260...380	660	110	100	65
PFLO..1270...	800...920	1270	110	100	110
PFLO..1570...	1100...1220	1570	110	100	145
Typ	A1	L	B	H	




6x	0211757	ZWF-V2A-PFL.-0660/R1x055
8x	0211758	ZWF-V2A-PFL.-1270/R1x115
10x	0211759	ZWF-V2A-PFL.-1570/R1x145









0207880	ZSP-SK-3M
0209291	ZSP-RH 1,5M





bauseits
to be supplied on-site
À prévoir sur place
we własnym zakresie
por parte del cliente
a cura del cliente





0200251	TRA 008
0205887	VLBP
0205888	VLKH





 sol.	mm ²	A
0,5-1,0	9	
1,5-2,5	12	

 Ø	Ø	A
0,8-1,2	9	
1,3-1,8	12	



??V / ??Hz




RIDI
.....V
.....Hz




Typ	5x2,5mm ²
PFLO..0660...	0211752
PFLO..1270...	0211754
PFLO..1570...	0211756



DipSwitch





- * (D) Werkseinstellung
 (F) Réglage d'usine
 (E) Ajuste de fábrica
 (GB) Factory setting
 (PL) Ustawienie fabryczne
 (I) Impostazione predefinita


Output current setting	PIN1	PIN2	Output current mA	PFLO-NP0660ND...		PFLO-NP1270ND...		PFLO-NP1570ND...	
				W	Im	W	Im	W	Im
	OFF	OFF	200	20	3000	19	2650	25	3500
	OFF	ON	250	23	3750	24	3350	31	4400
	ON	OFF	300	X	X	29	4000	38	5300
	ON	ON	350	X	X	34	4650	44	6200



PFLO-NP...EDS3



	Ø	A
	0,8-1,2	9
	1,3-1,8	12
max. Ø1,8mm		


	mm²	A
	0,5-1,0	9
	1,5-2,5	12
sol. 0,5-2,5mm²		





	mm²	A
	0,8-1,2	9
	1,3-1,8	12
max. Ø1,8mm		






- (D) Austausch nur mit der Original T 2,0A H 250 Sicherung
 - (GB) Warning: Only replace with the original T 2.0A H 250 V fuse
 - (F) Attention, échange seulement avec le fusible original T 2,0A H 250
 - (PL) Uwaga, wymiana tylko na oryginalny bezpiecznik T 2,0 A H 250
 - (E) Atención: cambiar solo por el fusible original T 2,0A H 250
 - (I) Attenzione: cambio solo con il fusibile originale T 2,0A H 250
-







0210108	SK 118 SCHUTZKORB M.HALTER
0210109	SK 136 SCHUTZKORB M.HALTER
0210110	SK 158 SCHUTZKORB M.HALTER

bauseits
to be supplied on-site
À prévoir sur place
we własnym zakresie
por parte del cliente
a cura del cliente

