



### Beschreibung:

#### 1. Anschlußklemmen

Klemme a/b: ELCOM i2-BUS  
Klemme L: Lichttasteranschluß (Gegenpol Klemme a oder b)

#### 2. Betriebsartschalter

Schalter 1: Lichtanschaltung jederzeit (von Telefon) OFF = Aus ON = An  
*Lichtanforderung ausserhalb des Sprechbetriebs ohne Türzuordnung möglich.*  
Schalter 2: Türzuordnung OFF = Aus ON = An  
*Nur bei Einsatz mehrerer BLA+Türlautsprecher notwendig.*  
Schalter 3: Lichtwarnung (Hinweis auf Laufzeitende) OFF = Aus ON = An  
*25 Sekunden vor dem Abschalten blinkt das Licht 2x. Laufzeiterneuerung durch Betätigen des Lichttasters.*  
Schalter 4: Dauerlichtfunktion OFF = Aus ON = An  
*Laufzeit 30 Minuten bei langer Betätigung des Lichttasters (3-12 Sekunden). Diese Zeit ist nicht einstellbar.*

#### 3. Drehcodierschalter (rot)

Bei Mehr-Tür-Anlagen kann durch den Drehcodierschalter ein oder mehrere BLA-100 einem Türlautsprecher zugeordnet werden (gezielte Flurbeleuchtung; Betriebsartschalter-2 = ON).

#### 4. Drehregler

Laufzeiteinstellung des Lichtautomaten 30 Sekunden ... 7 Minuten.  
*Kurze Betätigung des Lichttasters (<3 Sekunden). Dauerlicht lange Betätigung.*

#### 5. Anschlußklemmen

Klemme A1/A2: 230VTaster-Steuereingang  
Ab V2020 Glimmlampen bis I=10mA möglich. (RMS bei Halbwelle entspricht 20mA bei Sinus)

#### 6. Anschlußklemmen

Klemme 1/2: Potentialfreier Schaltausgang. Belastbar bis max. AC 230V/16A.