




1) Montagefläche Sensor, 2) Montagefläche Maschine

## Allgemeine Merkmale

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktionsprinzip</b> | Klebeadapter                                                                            |
| <b>Lieferumfang</b>     | Klebeadapter (1x)                                                                       |
| <b>Verwendung</b>       | Klebmontage auf mittelgroßen<br>Kühlrippen von Condition<br>Monitoring Sensoren BCM R16 |

## Material

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Gehäusematerial</b> | Edelstahl (1.4404) |
|                        | -                  |

## Mechanische Merkmale

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Befestigung</b>    | einkleben |
| <b>Gewicht</b>        | 71 g      |
| <b>Schlüsselweite</b> | 22 mm     |

## Zusatztext

Weitere Informationen: siehe Betriebsanleitung.

Das empfohlene Anzugsdrehmoment für die Montage des Sensors am Zubehör ist den technischen Daten des Sensors zu entnehmen.

Für eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung wird die Verwendung eines Klebstoffs mit spaltfüllenden Eigenschaften empfohlen.