


TRE 0,6-2



H1 - Betrieb (grün)
S1 - Schalter: Ein/Aus
M1 - Ventilatormotor
K - Anschluss für externe Verschlussklappe