



Verdrahtungsschema SDBA S10 Master/Slave schaltend.

Angesteuert werden SDG EVG (Max. Stromstärken Montageanleitung SDT beachten!).

L1 = Dauerphase, + = Geschalteter zur Ansteuerung von Relais/Schütz auf L2 bzw. L3.

Bitte Montageanleitung PD-4-M-xx beachten.