



Verdrahtungsschema SDBA S12 Master mit SDBA S17 Slave.

Angesteuert werden SDG DIM DAL/DSI (Max. Stromstärken Montageanleitung SDT beachten!).

Bitte Montageanleitung B.E.G. beachten, max. steuerbare EVG DALI/DSI: 50 Stück