Montageanleitung

(GB) mounting instruction (F) Notice de montage (PL) Instrukcja montażu
(E) Instrucciones de montaje (I) Istruzioni di montaggio

HERO2...



RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417Jungingen
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
info@ridi.de · www.ridi.de

RIDI Lighting Ltd · 8&9 Marshgate Centre · Harlow Business Park · Harlow. CM19 5QP · 01279 450882 · info@ridi.co.uk



(D) Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

(GB) Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.

(F) Pour l`installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.

(PL) W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.

(E) Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.

(I) Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.

(D) Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

(GB) Only the manufacturer, a trained service technician or another equally qualified person is permitted to replace the light source of this luminaire.

(F) La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, un technicien de service mandaté par celui-ci ou une personne présentant une qualification analogue.

(PL) Wymiany źródła światła w tej oprawie oświetleniowej może dokonać wyłącznie producent bądź uprawniony pracownik serwisu albo osoba o podobnych kwalifikacjach.

(E) La fuente de luz de esta luminaria solamente podrá ser sustituida por el fabricante o una persona designada por este, ya sea un técnico de servicio u otra persona debidamente cualificada.

(I) La sorgente luminosa di tale lampada può essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico di assistenza da questi designato oppure da personale dotato di qualifica equivalente.











Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.

Misprints and errors excepted.
We reserve the right of formal and technical modifications.

HERO2...1500 (-SEN/SL)



HERO2...3000 (-SEN/SL)



HERO2...6000 (-SEN/SL)



HERO2...1500 (-SEN/SL)



HERO2...3000 (-SEN/SL)



HERO2...6000 (-SEN/SL)



Type	L	B	H	N S
HERO2...1500	473	160	63	135
HERO2...1500-SEN/SL	473	160	63	160
HERO2...3000	867	160	111	305
HERO2...3000-SEN/SL	867	160	111	330
HERO2...6000	868	324	114	520
HERO2...6000-SEN/SL	868	324	114	545




A
A
8-9
max φ2,5mm²

??V / ??Hz




RIDI
V
Hz


A
A
8-9
max φ2,5mm²


A
A
8-9
0,5-1,5mm²

ND


N
L

DA


L
N
D1
+
D2
–


2x
8x
L=...
RIDI
RIDI
RIDI
VLBP
0205887
VLKH
0205888
TRA 008
0200251


55
24
33
1
2x


HERO...1500...


HERO...6000...


N
S
4/11
2
2x
bauseits
to be supplied on-site
À prévoir sur place
we własnym zakresie
por parte del cliente
a cura del cliente


VLBP
TRA 008
VLKH
*
4
HERO...3000...


2x


*0208347 - VLSPSO-KH
6/11
7/11
TRA 008


3
7/11
4x


2x
6x
L=...
VLBP
0205887
VLKH
0205888
TRA 008
0200251
1, 2, 3, 4
6/11
VLBP
TRA 008
VLKH
HERO2...1500...
HERO2...3000...
HERO2...6000...


4x
2x
6x
ZSP-SK-3M
0207880
VLBP
0205887
VLKH
0205888
1, 2
6/11
VLKH
VLBP
ZSP-SK-3M
4
HERO2...3000...
4x
5
3
HERO2...1500...
HERO2...6000...
min. 75mm


HERO2...1500...
1x
1
3x
RIDI
ZBS-WH
HERO2-1500
0206081
2
3
3
3
70
4
5
5
6
6
15° 30° 45° 60°
HERO2...3000...
HERO2...6000...
9/11



HERO2...3000...



1x



ZBS-WH
HERO2-3000
0206082







HERO2...6000...







1x



ZBS-WH
HERO2-6000
0206083



HERO2...1500...-SEN/SL HERO2..3000...-SEN/SL HERO2..6000...-SEN/SL









Informationen zur Inbetriebnahme

(GB) Commissioning information (F) Informations sur la mise en service (PL) Informacje o uruchomieniu

(E) Información para la puesta en servicio (I) Informazioni sulla messa in servizio

SILVAIR